

MANUAL DE **INSTRUCÕES**

CONTROLADOR DE TEMPERATURA

MVH411N - 90~240Vca - P335



1. CARACTERÍSTICAS

O MVH é um controlador de temperatura microcontrolado versátil, dispondo de controle de temperatura PID, com sintonia automática, controle on-off, modo manual ou automático, alarmes configuráveis e temporizados, soft-start (partida lenta) da saída de controle, taxa de subida da temperatura controlada, patamar de temperatura temporizado, e função stand-by.


O MVH possui uma entrada para sensor de temperatura, quatro saídas de controle, entrada digital para acionamento do set-point stand-by, duplo display de led's e led's indicadores do estado das saídas no frontal do controlador.

O controlador restringe o acesso aos parâmetros de configuração do equipamento através de um código de acesso aos parâmetros e um jumper interno de bloqueio, evitando que pessoas não autorizadas alterem a programação.

Dentre as suas aplicações podemos citar a sua utilização em estufas, máquinas injetoras, extrusoras, prensas térmicas, seladoras, fornos, banho maria, boilers...

O produto tem prazo de garantia de 2 anos, contados a partir da data de venda que consta na nota fiscal. Os mesmos estão garantidos em caso de defeito de fabricação

2. APRESENTAÇÃO



- 1 Led, indica o estado da saída Out1.
- 2 Led. indica o estado da saída Out2.
- 3 Led, indica o estado da saída Out3.
- 4 Led. indica o estado da saída Out4.
- 5 Tecla de programação, Utilizada para acessar ou avançar a programação dos parâmetros.
- 6 Tecla de incremento, utilizada para incrementar o valor do parâmetro.
- 7 Tecla de decremento, utilizada para decrementar o valor do parâmetro.
- 8 Tecla auxiliar, sua função é determinada através da programação do parâmetro 'FUAU'.
- 9 Display 2, indica o set-point, ou valor do parâmetro quando em modo de programação.

10 - Display 1, indica a temperatura do processo, ou mnemônico do parâmetro quando em modo de programação.



3.1 GERAIS

- * Sintonia automática dos parâmetros PID.
- * Display's a led's vermelhos com quatro dígitos.
- * Entrada de alimentação universal, fonte chaveada
- * Led's no frontal para indicação do estado das saídas.
- * Acesso à programação protegido por senha, e por jumper de proteção.

3.2 DIMENSÕES

- * Peso aproximado: 150g.
- * Dimensões: 48 x 48 x 112 mm.
- * Recorte para fixação em painel: 44,5 x 44,5 mm.

Maiores detalhes ver item 10. Instalação no painel.

3.3 SENSOR DE TEMPERATURA

Sensor de temperatura:

* Termo-resistência PT100: -50.0 a 200.0°C.

3.4 ENTRADA DIGITAL

* 1 entrada digital, para acionamento do stand-by.

3.5 ALIMENTAÇÃO

Tensão de alimentação: 90~240Vca (fonte chaveada).

Maiores detalhes ver item 7. Esquema de ligação.

3.6 SAÍDAS DE CONTROLE

Quatro saídas de controle:

- * Saída de controle OUT1: saída de tensão: 12V/10mA
- * Saída de controle OUT2: saída à relé: máx. 2A, carga resistiva.
- * Saída de controle OUT3: saída à relé: máx. 2A, carga resistiva.
- * Saída de controle OUT4: saída à relé: máx. 2A, carga resistiva.

Maiores detalhes ver item 8. Esquema de ligação.

4. PROGRAMAÇÃO

O controlador MVH possui dois níveis distintos de programação, o nível 1 é o modo do operador de programação e o nível 2 é o modo de configuração do controlador. O nível 2 de programação é dividido em 5 blocos de programação, onde os parâmetros são agrupados conforme afinidade, controle de temperatura, alarmes, entradas e saídas.

O acesso aos parâmetros de configuração é realizado através da tecla de programação (5), o ajuste do valor é realizado pelas teclas de incremento (6) e decremento (7).

Durante a programação dos parâmetros, no display 1 (10), é exibido o mnemônico referente ao parâmetro em ajuste, e no display 2 (9) é exibido o valor do parâmetro.

Caso em modo de programação nenhuma tecla seja pressionada por um período superior a 60 segundos, o controlador encerra a programação automaticamente.

Os parâmetros são armazenados em uma memória do tipo não volátil, ou seja, mesmo na falta de energia elétrica o controlador não perde os dados programados

4.1 NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO

O nível 1 de programação apresenta os parâmetros acessíveis ao operador. Este nível de programação pode ser configurado pelo usuário, dispondo ao operador os parâmetros necessários para o controle do processo.

Para acessar este parâmetro basta pressionar a tecla de programação (5). Para alterar o seu valor utilize as teclas de incremento (6) e decremento (7). Para confirmar o valor pressione novamente a tecla de programação (5).

SET-POINT DO CONTROLE DE TEMPERATURA. Determina o set-point do controlador no modo automático.

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100,0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso RUN ≠ MAN.

 BB_{σ} 0.0

POTÊNCIA MANUAL DE SAÍDA. Define manualmente a potência aplicada sobre a carga, quando o controlador estiver em modo manual, ver parâmetro RUN

Ajustável de: potência mínima de saída (MANL) a potência máxima de saída (MANH).

Valor de fábrica: 0.0%.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado RUN = MAN.

100.0

SET-POINT DO ALARME 1. Determina o set-point do alarme 1.

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100 0°C

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado A10P = 1.

18258

SET-POINT DO ALARME 2. Determina o set-point do alarme 2.

100.0

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100.0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado A2OP = 1.

SET-POINT DO ALARME 3. Determina o set-point do alarme 3.

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100,0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado A3OP = 1.

r 8 E 8

TAXA DE SUBIDA DA TEMPERATURA. Permite realizar uma subida controlada da temperatura, define quantos graus por minuto será elevada à temperatura, gerando assim uma rampa de aquecimento.

Ajustável de: 0,0 a 100,0°C/minuto.

Valor de fábrica: 0,0°C/minuto.

Obs.: Para desabilitar esta função, programar este parâmetro em zero.

Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado OPRT = 1.



TEMPORIZADOR DO SET-POINT. Define o tempo de patamar, ou seia, o tempo que o controlador irá controlar a temperatura após atingir o set-point de controle de temperatura. Após transcorrido este tempo, o controle de temperatura é desligado, RUN = OFF.

Ajustável de: 0 a 9999 minutos.

Valor de fábrica: 0 minutos.

 $Obs.: Para \ desabilitar \ esta \ função, \ programar \ este \ parâmetro \ em \ zero.$

Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado OPTM = 1;



HABILITA / DESABILITA CONTROLE DE TEMPERATURA. Permite desligar as saídas, ou colocar o controle em modo automático ou manual.

- OFF Controle de temperatura desligado, todas as saídas permanecerão desligadas.
- AUT Controle de temperatura em modo automático, a temperatura será regulada através da opcão selecionada no parâmetro 'MODE'.
- MAN Controle de temperatura em modo manual, a potência de saída será definida de modo manual através do parâmetro 'MAN'.

Valor de fábrica: AUT.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado OPRU = 1.

4.2 NÍVEL 2 DE PROGRAMAÇÃO

Neste nível de programação tem-se acesso aos parâmetros de configuração do controlador. Estes parâmetros são protegidos por um código, impedindo que pessoas não autorizadas alterem a programação do equipamento.

PARA ACESSAR ESSE MODO DE PROGRAMAÇÃO DEVE-SE MANTER A TECLA DE PROGRAMAÇÃO (5) PRESSIONADA POR DOIS SEGUNDOS.

Utilize as teclas de incremento (6) e decremento (7) para alterar os valores do parâmetro. Para avançar o parâmetro basta pressionar novamente a tecla de programação (5).

Caso durante a programação no nível 2 seja mantida pressionada a tecla de programação (5) por dois segundos o controlador encerra a programação e volta a exibir a tela principal, exibindo a temperatura no display 1 (10) e o set-point ajustado no display 2 (9).



CÓDIGO. Evita que pessoas não autorizadas possam alterar as configurações do controlador. O código para acesso aos parâmetros do nível 2 de programação é 162

Para carregar os valores originais de fábrica o código a ser inserido é 218.

Ajustável de: 0 a 9999.

CÓDIGO: 162.

OBS.: Caso seja inserido um código incorreto o controlador entra em modo normal de funcionamento, realizando o controle pelos parâmetros pré-definidos.



SELEÇÃO DE BLOCO DE CONFIGURAÇÃO. Seleciona o bloco de configuração de parâmetros. Os parâmetros de configuração são agrupados por afinidade.

- SP Programação dos parâmetros relativos ao controle de temperatura.
- AL1 Programação dos parâmetros relativos ao alarme 1.
- AL2 Programação dos parâmetros relativos ao alarme 2.
- AL3 Programação dos parâmetros relativos ao alarme 3.
- IO Programação dos parâmetros relativos às entradas e saídas.
- END Encerra o bloco de programação

4.2.1 SP - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS RELATIVOS AO CONTROLE DE TEMPERATURA.



MODO DE CONTROLE. Define o modo de controle automático que será realizado pelo controlador.

- 0 Controle PID para aquecimento.
- Controle on-off com histerese assimétrica para aquecimento.
- 2 Controle on-off com histerese assimétrica para refrigeração.
- 3 Controle on-off com histerese simétrica para aquecimento.
- $4-Controle\ on-off\ com\ histerese\ sim\'etrica\ para\ refrigeração.$

Valor de fábrica: 0.



HISTERESE DO CONTROLE DE TEMPERATURA. Define a histerese do controle on-off. Diferencial entre o ponto de ligar e desligar a saída do controle de temperatura.

Ajustável de: 0,0 a 100,0°C.

Valor de fábrica: 5,0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE ≠0.



AUTO-SINTONIA. Habilita a sintonia automática do controle PID.

- 0 Sintonia automática do controle PID desabilitada.
- Sintonia automática do controle PID habilitada.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0.

Ao final do processo de auto-sintonia este parâmetro será reajustado para ATUN = 0.



BANDA PROPORCIONAL. Define a banda proporcional do controle PID. A banda proporcional atua diretamente sobre o erro, e está relacionado com o tempo de estabilização.

Ajustável de: 0,1 a 999,9°C.

Valor de fábrica: 40,0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0. Este parâmetro é otimizado após o processo de auto-sintonia.



TEMPO DE INTEGRAL. Define o tempo de integral do controle PID. O tempo de integral é responsável por cancelar o erro em regime permanente e pelo tempo de estabilização.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 120s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE =0. Este parâmetro é otimizado após o processo de auto-sintonia.



TEMPO DERIVATIVO. Define o tempo derivativo do controle PID. O tempo derivativo atua na estabilização da temperatura no set-point, e ns redução do overshoot.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 30s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0. Este parâmetro é otimizado após o processo de auto-sintonia.



TEMPO ANTI-WIND-UP. Define o tempo anti-wind-up do controle PID. O tempo anti-wind-up atua na prevenção da saturação da saída em função da ação do tempo de integral.

Aiustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 60s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0.

Este parâmetro é otimizado após o processo de auto-sintonia.

Recomenda-se ajustar $T_t = \sqrt{T_i * T_d}$.



B. Peso do set-point do ganho estático. Utilizado para minimizar o efeito de ruídos no sensor de temperatura interfiram no controle de temperatura.

Ajustável de: 0,00 a 1,00.

Valor de fábrica: 1,00.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0. Este parâmetro é otimizado após o processo de auto-sintonia



POTÊNCIA INICIAL DA AUTO-SINTONIA. Define a potência inicial aplicada no processo de auto-sintonia dos parâmetros PID.

Ajustável de: potência mínima de saída (MANL) a potência máxima de saída (MANH).

Valor de fábrica: 50.0.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0.



HISTERESE DA AUTO-SINTONIA. Define a histerese no processo de autosintonia dos parâmetros PID. Utilizado para garantir uma oscilação mínima próximo ao set-point durante a auto-sintonia.

Ajustável de: 0 a 100°C.

Valor de fábrica: 1°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0.



TEMPO DO CICLO. Define o tempo do ciclo da saída do controle PID e do modo manual

Ajustável de: 1 a 60s.

Valor de fábrica: 10s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso ajustado MODE = 0.

Caso as resistências sejam acionadas por relés ajustar este parâmetro com um tempo elevado, de modo a elevar a vida útil dos relés. Caso seja utilizado um relé de estado sólido ajustar este parâmetro com um tempo baixo, deste modo é obtido um melhor controle de temperatura.



TEMPO DO SOFT-START. Define o tempo de duração do soft-start. Permite elevar de forma lenta e gradual a potência sobre a carga de modo a não danificar o sistema de aquecimento.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 0s

Obs.:Para desabilitar esta função programar este parâmetro em zero.



POTÊNCIA INICIAL DO SOFT-START. Define a potência inicial do softstart, de modo a introduzir uma pequena potência e agilizar a subida o soft-start.

Ajustável de: potência mínima de saída (MANL) a potência máxima de saída (MANH).

Valor de fábrica: 0,0%.



POTÊNCIA MANUAL DE SAÍDA. Define manualmente a potência aplicada sobre a carga, quando o controlador estiver em modo manual, ver parâmetro RUN = MAN.

Ajustável de: potência mínima de saída (MANL) a potência máxima de saída (MANH).

Valor de fábrica: 0.0%.



TRANSICÃO DO MODO AUTOMÁTICO PARA O MODO MANUAL.

Define a potência no modo manual quando ocorrer uma transição do modo automático para o modo manual de controle.

- 0 A potência de saída manual (parâmetro MAN) mantém o valor de potência previamente ajustado.
- 1 A potência de saída manual (parâmetro MAN) é atualizada com o valor de potência aplicado na saída antes da transição para o modo manual de controle. Valor de fábrica: 0.



TRANSIÇÃO DO MODO AUTOMÁTICO QUANDO OCORRER ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA. Define o comportamento da saída de controle quando ocorre um erro no sensor de temperatura, e a maneira como ocorrerá a transição do modo automático para o manual.

- 0 Saída de controle desligada.
- 1 Saída de controle em modo manual (RUN = MAN), e a potência de saída manual (parâmetro MAN) mantém o valor de potência previamente ajustado.
- 2 Saída de controle em modo manual (RUN = MAN), e a potência manual de saída (parâmetro MAN) é atualizada com o valor de potência aplicado na saída antes da transição para o modo manual de controle.

Valor de fábrica: 0.



POTÊNCIA MÁXIMA NA TRANSIÇÃO. Caso ajustado o parâmetro TMAN=1 ou TERR=2, na transição para o modo manual, está será a máxima potência que o controlador poderá aplicar na saída. Deste modo é possível evitar que seja aplicada uma elevada potência na saída, o que elevaria a temperatura do processo e danificaria o sistema.

Ajustável de: potência mínima de saída (MANL) a potência máxima de saída (MANH).

Valor de fábrica: 100,0%.



STAND-BY. Define o set-point da função stand-by. Este set-point é ativado através da entrada digital. Normalmente programado com um valor inferior ao set-point de modo a ser ativado quando o sistema de temperatura encontra-se ocioso. Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100.0°C.



TAXA DE SUBIDA DA TEMPERATURA. Permite realizar uma subida controlada da temperatura, define quantos graus por minuto será elevada à temperatura, gerando assim uma rampa de aquecimento.

Ajustável de: 0,0 a 100,0°C/minuto.

Valor de fábrica: 0,0°C/minuto.

Obs.: Para desabilitar esta função programar este parâmetro em zero.



HABILITA AO OPERADOR A PROGRAMAÇÃO DO PARÂMETRO 'RATE' NO NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO.

- 0-O parâmetro 'RATE' não estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.
- 1 O parâmetro 'RATE' estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

Valor de fábrica: 0.



TEMPORIZADOR DO SET-POINT. Define o tempo de patamar, ou seja, o tempo que o controlador irá controlar a temperatura após atingir o set-point de controle de temperatura. Após transcorrido este tempo, o controle de temperatura é desligado, RUN = OFF.

Ajustável de: 0 a 9999 minutos.

Valor de fábrica: 0 minutos.

Obs.: Para desabilitar esta função programar este parâmetro em zero.



HABILITA AO OPERADOR A PROGRAMAÇÃO DO PARÂMETRO 'TMSP' NO NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO.

- 0-O parâmetro 'TMSP' não estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.
- $1-\mathrm{O}$ parâmetro 'TMSP' estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

Valor de fábrica: 0.



HABILITA / DESABILITA CONTROLE DE TEMPERATURA. Permite desligar as saídas, ou colocar o controle em modo automático ou manual.

- OFF Controle de temperatura desligado, todas as saídas permanecerão desligadas.
- AUT Controle de temperatura em modo automático, a temperatura será regulada através da opção selecionada no parâmetro MODE.
- MAN Controle de temperatura em modo manual, a potência de saída será definida de modo manual através do parâmetro MAN.

Valor de fábrica: AUT.



HABILITA AO OPERADOR A PROGRAMAÇÃO DO PARÂMETRO 'RUN' NO NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO.

- $0-{\rm O}$ parâmetro 'RUN' não estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.
- 1-O parâmetro 'RUN' estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

Valor de fábrica: 1.

4.2.2 AL1 – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS RELATIVOS AO ALARME 1.



TIPO DO ALARME 1. Seleciona o modo de atuação do alarme 1.

- 0 Alarme desligado.
- 1 Alarme de erro no sensor de temperatura.
- 2 Alarme de final do tempo de processo.
- 3 Alarme absoluto inferior.
- 4 Alarme absoluto inferior com bloqueio inicial.
- 5 Alarme absoluto superior.
- 6 Alarme absoluto superior com bloqueio inicial.
- 7 Alarme relativo de desvio inferior.
- 8 Alarme relativo de desvio inferior com bloqueio inicial.
- 9 Alarme relativo de desvio superior.
- 10 Alarme relativo de desvio superior com bloqueio inicial.
- 11 Alarme de banda.
- 12 Alarme de banda com bloqueio inicial.

Valor de fábrica: 0.



SET-POINT DO ALARME 1. Determina o valor do set-point do alarme 1.

100.0

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100,0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A1_T \ge 3$.



HISTERESE DO ALARME 1. Define a histerese do alarme 1. Diferencial entre o ponto de ligar e desligar a saída do alarme.

Ajustável de: 0,0 a 100°C.

Valor de fábrica: 5°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A1_T \ge 3$.



TEMPO 1 DO ALARME 1. Define o tempo 1 do alarme 1. Conjugado com o tempo 2 do alarme 1 (A1T2), define a forma de atuação da saída de alarme durante um evento de alarme

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 0s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A1_T \neq 0$.



TEMPO 2 DO ALARME 1. Define o tempo 2 do alarme 1. Conjugado com o tempo 1 do alarme 1 (A1T1), define a forma de atuação da saída do alarme durante um evento de alarme.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 0s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A1_T \neq 0$.



HABILITA AO OPERADOR A PROGRAMAÇÃO DO SET-POINT DO ALARME 1 NO NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO.

- 0 O parâmetro do set-point do alarme 1 (A1SP) não estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.
- 1 O parâmetro do set-point do alarme 1 (A1SP) estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A1_T \ge 3$.

4.2.3 AL2 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS RELATIVOS AO ALARME 2.



TIPO DO ALARME 2. Seleciona o modo de atuação do alarme 2.

- 0 Alarme desligado.
- 1 Alarme de erro no sensor de temperatura.
- 2 Alarme de final do tempo de processo.
- 3 Alarme absoluto inferior.
- 4 Alarme absoluto inferior com bloqueio inicial.
- 5 Alarme absoluto superior.
- 6 Alarme absoluto superior com bloqueio inicial.
- 7 Alarme relativo de desvio inferior.
- 8 Alarme relativo de desvio inferior com bloqueio inicial.
- 9 Alarme relativo de desvio superior.
- 10 Alarme relativo de desvio superior com bloqueio inicial.
- 11 Alarme de banda.
- 12 Alarme de banda com bloqueio inicial.

Valor de fábrica: 0.

1000

SET-POINT DO ALARME 2. Determina o valor do set-point do alarme 2.

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A2_T \ge 3$.



HISTERESE DO ALARME 2. Define a histerese do alarme 2. Diferencial entre o ponto de ligar e desligar a saída do alarme.

Ajustável de: 0,0 a 100,0°C.

Valor de fábrica: 5.0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A2_T \ge 3$.



TEMPO 1 DO ALARME 2. Define o tempo 1 do alarme 2. Conjugado com o tempo 2 do alarme 2 (A2T2), define a forma de atuação da saída de alarme durante um evento de alarme.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 0s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A2_T \neq 0$.



TEMPO 2 DO ALARME 2. Define o tempo 2 do alarme 2. Conjugado com o tempo 1 do alarme 2 (A2T1), define a forma de atuação da saída do alarme durante um evento de alarme.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 0s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A2_T \neq 0$.



HABILITA AO OPERADOR A PROGRAMAÇÃO DO SET-POINT DO ALARME 2 NO NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO.

0-O parâmetro do set-point do alarme 2 (A2SP) não estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

1 – O parâmetro do set-point do alarme 2 (A2SP) estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado A2 $T \ge 3$.

4.2.4 AL3 – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS RELATIVOS AO ALARME 3.



TIPO DO ALARME 3. Seleciona o modo de atuação do alarme 3.

- 0 Alarme desligado.
- 1 Alarme de erro no sensor de temperatura.
- 2 Alarme de final do tempo de processo.
- 3 Alarme absoluto inferior.
- 4 Alarme absoluto inferior com bloqueio inicial.
- 5 Alarme absoluto superior.
- 6 Alarme absoluto superior com bloqueio inicial.
- 7 Alarme relativo de desvio inferior.
- 8 Alarme relativo de desvio inferior com bloqueio inicial.
- 9 Alarme relativo de desvio superior.
- 10 Alarme relativo de desvio superior com bloqueio inicial.
- 11 Alarme de banda.
- 12 Alarme de banda com bloqueio inicial.

Valor de fábrica: 0.

<u>8358</u>

SET-POINT DO ALARME 3. Determina o valor do set-point do alarme 3.

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: 100,0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A3_T \ge 3$.



HISTERESE DO ALARME 3. Define a histerese do alarme 3. Diferencial entre o ponto de ligar e desligar a saída do alarme.

Ajustável de: 0,0 a 100,0°C.

Valor de fábrica: 5.0°C.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A3_T \ge 3$.



TEMPO 1 DO ALARME 3. Define o tempo 1 do alarme 3. Conjugado com o tempo 2 do alarme 3 (A3T2), define a forma de atuação da saída de alarme durante um evento de alarme.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 0s

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A3_T \neq 0$.



TEMPO 2 DO ALARME 3. Define o tempo 2 do alarme 3. Conjugado com o tempo 1 do alarme 3 (A3T1), define a forma de atuação da saída do alarme durante um evento de alarme.

Ajustável de: 0 a 9999s.

Valor de fábrica: 0s.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A3_T \neq 0$.



HABILITA AO OPERADOR A PROGRAMAÇÃO DO SET-POINT DO ALARME 3 NO NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO.

0-O parâmetro do set-point do alarme 3 (A3SP) não estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

1 – O parâmetro do set-point do alarme 3 (A3SP) estará disponível para ajuste do operador no nível 1 de programação.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Este parâmetro estará disponível para ajuste caso selecionado $A3_T \ge 3$.

4.2.5 IO – PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS RELATIVOS ÀS ENTRADAS E SAÍDAS.



SELEÇÃO DO SENSOR DE ENTRADA. Define o tipo de sensor de temperatura a ser utilizado, e sua faixa de operação.

Ajustável: não permite ajuste.

3 - Termo-resistência PT100, -50,0 a 200,0°C.

Valor de fábrica: 3.

<u> 5 2 L L</u> - 5 0.0 SET-POINT MÍNIMO. Determina o valor mínimo que poderá ser ajustado nos parâmetros relativos ao set-point.

Ajustável de: temperatura mínima do sensor configurado (SENS) a set-point máximo (SPHL).

Valor de fábrica: -50,0°C.



SET-POINT MÁXIMO. Determina o valor máximo que poderá ser ajustado nos parâmetros relativos ao set-point.

Ajustável de: set-point mínimo (SPLL) a temperatura máxima do sensor configurado (SENS).

Valor de fábrica: 200,0°C.

0.0

POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA. Define a potência mínima de saída do controlador.

Ajustável de: 0,0% a potência máxima de saída (MANH).

Valor de fábrica: 0,0%

08 A X

POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA. Define a potência máxima de saída do controlador.

Ajustável de: potência mínima de saída (MANL) a 100,0%.

Valor de fábrica: 100,0%.

<u>a F F S</u> 0.0 OFFSET DA TEMPERTURA. Correção da leitura do sensor de temperatura.

Permite ao usuário realizar pequenos ajustes na indicação da temperatura procurando corrigir pequenos erros de medição.

Ajustável de: -50,0 a 50,0°C.

Valor de fábrica: 0,0°C.



FUNCÂO DE OUT1. Define a funcão da saída OUT1.

- 0 Define OUT1 como saída de controle de temperatura.
- 1 Define OUT1 como saída do alarme 1.
- 2 Define OUT1 como saída do alarme 2.
- 3 Define OUT1 como saída do alarme 3.

Valor de fábrica: 0.



FUNÇÃO DE OUT2. Define a função da saída OUT2.

- 0 Define OUT2 como saída de controle de temperatura.
- 1 Define OUT2 como saída do alarme 1.
- 2 Define OUT2 como saída do alarme 2.
- 3 Define OUT2 como saída do alarme 3.

Valor de fábrica: 1.



FUNÇÃO DE OUT3. Define a função da saída OUT3.

- 0 Define OUT3 como saída de controle de temperatura.
- 1 Define OUT3 como saída do alarme 1.
- 2 Define OUT3 como saída do alarme 2.
- 3 Define OUT3 como saída do alarme 3.

Valor de fábrica: 2.



FUNÇÃO DE OUT4. Define a função da saída OUT4.

- 0 Define OUT4 como saída de controle de temperatura.
- 1 Define OUT4 como saída do alarme 1.
- 2 Define OUT4 como saída do alarme 2.
- 3 Define OUT4 como saída do alarme 3.

Valor de fábrica: 3.



FUNÇÃO DA TECLA AUXILIAR. Define a função da tecla auxiliar, permite alterar o modo de funcionamento do controlador.


- 0 Tecla auxiliar desabilitada.
- 1 Alterna entre o modo OFF (desligado) e AUT (automático).
- 2 Alterna entre o modo OFF (desligado) e MAN (manual).
- 3 Alterna entre o modo MAN (manual) e AUT (automático).

Valor de fábrica: 0

4.3 – BLOQUEIO DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO

O controlador MVH permite que o acesso aos parâmetros de configuração, nível 2 de programação, seja bloqueado ao operador. Para tal deve-se alterar a posição do jumper interno conforme figura abaixo.

BLOQUEIO DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO (NÍVEL 2 DE PROGRAMAÇÃO).



4.4 CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR.

Neste nível de programação é possível realizar a calibração da indicação da temperatura.



CÓDIGO. Para acessar o nível de calibração do controlador deve-se inserir o código 1479.

Ajustável de: 0 a 9999.

CÓDIGO: 1479.

OBS.: Para carregar os valores de fábrica da calibração do controlador deve-se inserir o código 2958.



CALIBRAÇÃO DA JUNTA FRIA. Permite ajustar o valor da calibração do offset da junta fria. Utilize as teclas de incremento (6) e decremento (7) para ajustar o valor. O valor indicado é a temperatura calibrada.



CALIBRAÇÃO DO ZERO DO SENSOR SELECIONADO. Permite ajustar o zero do amplificador. Deve-se aplicar uma baixa e conhecida temperatura no sensor ou realizar a simulação desta. Utilize as teclas de incremento (6) e decremento (7) para ajustar o valor. O valor indicado é a temperatura calibrada.



CALIBRAÇÃO DO GANHO DO SENSOR SELECIONADO. Permite ajustar o ganho do amplificador. Deve-se aplicar uma alta e conhecida temperatura no sensor ou realizar a simulação desta. Utilize as teclas de incremento (6) e decremento (7) para ajustar o valor. O valor indicado é a temperatura calibrada.



5. CONTROLE DE TEMPERATURA

O controlador MVH possui dois modos de controle de temperatura, o modo automático, onde o valor da potência de saída é calculado em função do valor da temperatura, e o modo manual, onde o operador ajusta o valor da potência de saída manualmente.

No modo automático o controlador pode realizar os seguintes tipos de controle de temperatura, definido através do parâmetro MODE, nível 2 de programação.

- * Controle PID para aquecimento.
- * Controle on-off com histerese assimétrica para aquecimento
- * Controle on-off com histerese assimétrica para refrigeração
- * Controle on-off com histerese simétrica para aquecimento.
- * Controle on-off com histerese simétrica para refrigeração.

5.1 AUTO-SINTONIA

O processo de auto-sintonia tem por objetivo identificar o comportamento do processo e ajustar os parâmetros do controle PID automaticamente, para isto o controlador irá fazer a temperatura do sistema oscilar em torno do set-point. Processos onde oscilações possam causar prejuízos, ajustar o set-point 10% abaixo do ponto de trabalho para executar a auto-sintonia. Durante a execução da auto-sintonia é exibido intermitentemente o mnemônico 'TUNE' no display 2 (9).

O tempo de execução do processo de auto-sintonia depende da resposta do sistema a ser controlado, sendo que, sistemas com elevada capacidade de aquecimento/refrigeração terão respostas mais rápidas e consequentemente o processo de auto-sintonia será mais rápido.

Procedimento adequado para a execução da auto-sintonia:

- 1 Verificar se o controlador está corretamente instalado, verificar se o tipo de sensor ajustado no parâmetro 'SENS' está condizente com o sensor instalado, verificar se a saída de controle está ajustada corretamente e que o atuador responda ao controlador.
- 2 Ajustar o set-point de controle de temperatura. Caso as oscilações possam causar prejuízos ao processo ajustar o set-point 10% abaixo do ponto de trabalho.
 - 3 Assegurar que os alarmes não irão interferir na auto-sintonia.
 - 4 Minimizar as fontes de perturbação do sistema a ser controlado.
- 5 Ajustar o parâmetro 'ATPO' potência inicial da auto-sintonia. Caso sistema possua uma alta capacidade de aquecimento /refrigeração o valor deste parâmetro pode ser diminuído, desta forma o processo de auto-sintonia será mais rápido.
- 6 Ajustar o parâmetro 'ATH' histerese da auto-sintonia. Utilizado para garantir uma oscilação mínima em torno do set-point durante o processo de auto-sintonia.
 - 7 Ajustar o parâmetro 'CT' com um tempo baixo.
 - 8 Ajustar o parâmetro ATUN = 1, ver nível 2 de programação.
 - 9 Ajustar o parâmetro RUN = AUT.

Evitar alterar o set-point durante a execução da auto-sintonia, pois será demandado um tempo maior para finalizar o ajuste dos parâmetros.

Caso o controlador não consiga obter os dados necessários para calcular os parâmetros do controlador PID será apresentado intermitentemente no display 2 (9) o mnemônico 'ATER' indicando o erro no processo de auto-sintonia.

Caso seia necessário algum ajuste no controle proceda conforme tabela abaixo:

PARÂMETRO	PROBLEMA	SOLUÇÃO
BANDA	RESPOSTA LENTA	DIMINUIR
PROPORCIONAL	OSCILAÇÃO	AUMENTAR
TEMPO DE	RESPOSTA LENTA	AUMENTAR
INTEGRAL	OSCILAÇÃO	DIMINUIR
TEMPO DERIVATIVO	RESPOSTA LENTA / INSTABILIDADE	DIMINUIR
I DAN O BEAUTITY O	OSCILAÇÃO	AUMENTAR

5.2 SOFT-START

Com a função do soft-start é possível elevar a temperatura de forma lenta e gradual, de modo a não danificar sistemas que não permitem uma elevada potência, ou uma rápida elevação da temperatura na energização do controlador.

O soft-start consiste em elevar a potência de saída de o valor ajustado no parâmetro SSPI (valor de fábrica = 0,0%), a MANH (valor de fábrica = 100,0%), onde está potência é gradativamente incrementada com o passar do tempo programado no parâmetro 'SSTE', gerando assim uma rampa de aquecimento.

No controlador MVH é possível estipular uma potência inicial de saída para o soft-start, ver parâmetro 'SSPI', de modo que o processo de elevação da temperatura não se torne muito lento. Por exemplo, caso programado 20,0% no parâmetro 'SSPI' e 100,0% no parâmetro 'MANH', o soft-start irá gradativamente elevar a potência de saída de 20,0 a 100,0%.

O soft-start está disponível apenas para controle tipo PID, ver parâmetro 'MODE'.

5.3 STAND-BY

A função stand-by permite que a partir da entrada digital possa ser alterado o set-point de trabalho para um set-point "secundário". Este recurso é amplamente utilizado para economia de energia e diminuição do desgaste do sistema de aquecimento quando este se encontra ocioso, evitando também o umedecimento das resistências ou degradação do material.


Através de um pulso na entrada digital é ativado o set-point "secundário" (parâmetro 'STBY'), com um novo pulso é ativado novamente o set-point do controle de temperatura (parâmetro 'SP').

Enquanto a função stand-by estiver ativa é exibido intermitentemente no display 2 (9) o mnemônico STBY.

5.4 TAXA DE SUBIDA DA TEMPERATURA E TEMPO DO SET-POINT

Através dos parâmetros 'RATE' taxa de subida da temperatura e 'TMSP' temporizador do setpoint (ver nível 2 de programação) é possível realizar uma rampa e um patamar de controle de temperatura. O valor inicial da rampa será a temperatura atual do processo, e o valor final será o valor de set-point.

A velocidade de subida da temperatura pode ser definida pelo usuário através do parâmetro 'RATE', que define a taxa em graus por minuto. Ao atingir o set-point é iniciado o tempo do set-point (patamar), e o controlador passa a controlar o processo nessa temperatura. Ao final do tempo do set-point é possível acionar uma saída de alarme indicando o final do processo, ver parâmetro 'AX_T' tipo de alarme.



No retorno de uma queda de energia o controlador irá reiniciar o processo de rampa e patamar. Caso a temperatura esteja abaixo do set-point é reiniciado o processo de subida controlada da temperatura, caso a temperatura esteja acima do set-point é iniciado o tempo do set-point.



6. ALARMES

O controlador MVH possui três saídas de alarme com diversas opções de funcionamento. As configurações do alarme são realizadas no nível 2 de programação, em seu respectivo bloco de programação. O alarme possui histerese configurável, bloqueio inicial, e temporização.

6.1 TIPOS DE ALARME

O alarme pode operar dentre os seguintes modos de funcionamento:


- * Alarme desligado.
- * Alarme de erro no sensor de temperatura.
- * Alarme de final do tempo de processo.
- * Alarme absoluto inferior.
- * Alarme absoluto inferior com bloqueio inicial.
- * Alarme absoluto superior.
- * Alarme absoluto superior com bloqueio inicial.
- * Alarme relativo de desvio inferior.
- * Alarme relativo de desvio inferior com bloqueio inicial.
- * Alarme relativo de desvio superior.
- * Alarme relativo de desvio superior com bloqueio inicial.
- * Alarme de banda
- * Alarme de banda com bloqueio inicial.

Segue abaixo a descrição e o diagrama de funcionamento dos tipos de alarme.


6.1.1 INDICAÇÃO DE ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA

Ativa o alarme quando ocorrer erro no sensor de temperatura.

6.1.3 ALARME ABSOLUTO INFERIOR




6.1.4 ALARME ABSOLUTO SUPERIOR




6.1.5 ALARME RELATIVO DE DESVIO INFERIOR

* SET-POINT DO ALARME (AXSP) POSITIVO:




* SET-POINT DO ALARME (AXSP) NEGATIVO:




6.1.6 ALARME RELATIVO DE DESVIO SUPERIOR

* SET-POINT DO ALARME (AXSP) POSITIVO:




* SET-POINT DO ALARME (AXSP) NEGATIVO:




6.1.7 ALARME DE BANDA

*SET-POINT DO ALARME (ALSP) POSITIVO:



* SET-POINT DO ALARME (ALSP) NEGATIVO:



6.2 TEMPORIZAÇÃO DO ALARME

O controlador MVH permite a programação de temporização do alarme, onde é possível determinar o comportamento da saída durante um evento de alarme, podendo esta ficar sempre ligada, ligada por um período de tempo, ligada após um tempo, ou ligada e desligada intermitentemente.

A programação dos tempos é realizada através dos parâmetros AXT1, e AXT2, podendo ser ajustáveis de 0 a 9999s. Conforme a programação dos parâmetros de tempo AXT1 e AXT2 é definido o modo de temporização dos alarmes, segue abaixo diagrama de funcionamento:

6.2.1 ALARME NORMAL



6.2.2 ALARME PULSO



6.2.3 ALARME ATRASO



6.2.4 ALARME COM PULSOS SEQÜENCIAIS.



6.3 BLOQUEIO INICIAL DE ALARME

A opção de bloqueio inicial de alarme permite inibir a ação do alarme caso o controlador seja energizado com uma condição de alarme pré-existente. Essa função é de grande importância quando o tipo de alarme a ser utilizado for alarme inferior, ou alarme relativo inferior, onde ao energizar-se o controlador o mesmo encontra-se em uma zona de alarme. O alarme será acionado após ocorrer uma situação de não alarme seguida de uma condição de alarme.

7. INDICAÇÕES DE ERRO



ERRO NO SENSOR DE TEMPERATURA.

Motivo: Sensor danificado, mal conectado, em curto-circuito, cabo interrompido, ou temperatura mensurada fora da faixa operacional do controlador.

Providências: verificar a conexão do sensor com o controlador e o correto funcionamento do mesmo. Verificar o tipo de sensor utilizado e o parâmetro SENS, nível 2 de programação, bloco IO – programação dos parâmetros relativos às entradas e saídas.

>>

8. OUTRAS INDICAÇÕES



Este mnemônico é exibido intermitentemente no display 2 (9) enquanto o controlador em processo de auto-sintonia dos parâmetros do controle PID. Ver parâmetro 'TUNE' nível 2 de programação.



Este mnemônico é exibido intermitentemente no display 2 (9) enquanto o controlador estiver em modo manual de controle da saída, onde o operador define a potência de saída do controlador, ver parâmetro 'RUN' nível 2 de programação.




Este mnemônico é exibido intermitentemente no display 2 (9) enquanto o set-point do stand-by estiver ativo. Ver parâmetro 'STBY' nível 2 de programação.



Este mnemônico é exibido no display 2 (9) caso o controlador esteja no modo desligado, ver parâmetro 'RUN' nível 2 de programação.



Este mnemônico é exibido no display 2 (9) caso ocorra um erro durante o processo de auto-sintonia e o controlador não consiga calcular automaticamente os parâmetros do controlador PID.




- 1 Sensor de temperatura. Ver parâmetro 'SENS', nível 2 de programação.
- 2 Sensor de temperatura, Ver parâmetro 'SENS', nível 2 de programação,
- 3 Sensor de temperatura. Ver parâmetro 'SENS', nível 2 de programação.
- 4 OUT1, saída de tensão (12Vcc/10mA). Pólo negativo.
- 5 OUT1, saída de tensão (12Vcc/10mA), Pólo positivo.
- 6 Alimentação, 90~240Vca.
- 7 Alimentação, 90~240Vca.
- 8 OUT2, saída de relé (máx. 2A), contato Comum (C),
- 9 OUT2, saída de relé (máx. 2A), contato normalmente aberto (NA).
- 10 C3, C4, saída de relé (máx. 2A), contato comum (C).
- 11 OUT3, saída de relé (máx. 2A), contato normalmente aberto (NA).
- 12 OUT4, saída de relé (máx. 2A), contato normalmente aberto (NA).
- 13 Entrada digital, para contato seco.
- 14 Entrada digital, para contato seco.

OBSERVAÇÕES:

- * O contato comum dos relés das saídas OUT3 e OUT4 são comum, terminal 10.
- * Verificar o parâmetro SENS no nível 2 de programação, bloco IO programação dos parâmetros relativos as entradas e saídas, para configurar o sensor a ser utilizado.
- * Verificar os parâmetros OUT1, OUT2, OUT3 e OUT4 no nível 2 de programação, bloco IO - programação dos parâmetros relativos as entradas e saídas, para determinar a função de cada
- * Caso seja utilizado um sensor tipo termo-resistência PT100 com dois fios, deve-se curtocircuitar os terminais 2 e 3.


9.1 ENTRADA STANDY-BY

O controlador possui uma entrada digital para acionamento do set-point do stand-by. Para conexão da entrada stand-by é necessário observar a posição do jumper 6 (i6), conforme figura abaixo.





Segue abaixo o esquema de ligação para conexão do standy-by para um controlador ou para diversos controladores com a entrada de standy-by em comum.

9.1.1 ESQUEMA DE LIGAÇÃO STAND-BY PARA UM CONTROLADOR



9.1.2 ESQUEMA DE LIGAÇÃO STAND-BY PARA DIVERSOS CONTROLADORES COM A ENTRADA EM COMUM






10.1 MONTAGEM EM PAINEL


O controlador deve ser instalado em painel com abertura quadrada conforme as dimensões especificadas abaixo. Para fixação ao painel, introduza o controlador na abertura do painel pelo seu lado frontal e coloque a presilha no corpo do controlador pelo lado posterior do painel. Ajuste firmemente a presilha de forma a fixar o controlador ao painel.

Peso aproximado: 150g.

Dimensões: 48 x 48 x 112 mm.

Recorte para fixação em painel: 44.5 x 44.5 mm.





11. CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- * A alimentação do controlador deve ser proveniente de uma rede própria para instrumentação, caso não seja possível sugerimos a instalação de um filtro de linha para proteger o controlador.
- * Recomendamos que os condutores de sinais digitais e analógicos devem ser afastados dos condutores de saída e de alimentação, e se possível em eletrodutos aterrados.
- * Sugerimos a instalação de supressores de transientes (FILTRO RC) em bobinas de contatoras, em solenóides, em paralelo com as cargas.

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco ou acesse o site.

THOUZ Sistemas Eletrônicos

Rua Santo Inácio de Loiola, 70 Fone: (051) 3598 1566 Centro, Campo Bom, RS, Brasil http://www.tholz.com.br Cep: 93700-000 e-mail:tholz@tholz.com.br

* O fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio.